

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO ABSORBENTES	Código	FO12-PR01-IDI
		Versión	1,0
Elaborado por:	Director Técnico.	Fecha de vigencia	10/05/2024
		Aprobado por:	Gerente.

CÓDIGO FT	REGISTRO SANITARIO	N50A01472-11CO
FT-PD-002-4	El producto debe ser fabricado de acuerdo a la resolución 03113/98, al decreto 1545/98 y la decisión 721/2012, para productos de aseo, higiene y limpieza de uso domestico y productos absorbentes de higiene personal.	
PRODUCTO		
Flexible 10 x 180		
TIPO	El producto debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NTC 3604 y no debe afectar la integridad de la prenda interior de los usuarios.	
Cubierta tela		

	PRESENTACIÓN EMPAQUE PRIMARIO: Empaque individual (Solo-wrap) de polietileno EMPAQUE SECUNDARIO: Caja plegadiza en propalcote EMBALAJE: Caja cartón corrugado
---	---

COMPONENTES CUBIERTA PERMEABLE: Tela No Tejida. Tipo Tela 100% Polipropileno. Permite el paso rápido de los fluidos al interior del cojín absorbente. ALOE VERA Y MANZANILLA: Suaviza y evita la irritación de la piel. CUBIERTA IMPERMEABLE: Polietileno que Impide el paso de los fluidos al exterior. COJÍN ABSORBENTE: Pulpa celulosa desfibrada. Absorbe y retiene los fluidos corporales en el interior de la toalla. ADHESIVOS DE CONSTRUCCIÓN: Hot melt basado en polímeros sintéticos. Material sellante que une la cubierta permeable, el cojín absorbente y la cubierta impermeable. ADHESIVO DE FIJACIÓN: Hotmelt basado en polímeros sintéticos Se emplea como material autoadhesivo para sujetar la toalla a la prenda interior. CINTA SILICONADA: Protege el autoadhesivo manteniéndolo en condiciones adecuadas hasta el momento de su uso.
--

ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS			ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS		
Características de construcción	Estándar	Tolerancia	ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES	
Longitud cojín (cm)	14,50	(+/-)	1,00	Recuento de Mesófilos Aerobios	<1000 UFC/g
Longitud total (cm)	16,40	(+/-)	0,70	Staphylococcus aureus	AUSENCIA
Ancho Cojín (cm)	4,80	(+/-)	0,60		
Ancho total (cm)	6,30	(+/-)	0,70	Pseudomona aeruginosa	AUSENCIA
Espesor (cm)	0,20	(+/-)	0,09		
Esponje (cm)	0,45	(+/-)	0,05	Escherichia coli	AUSENCIA
Anchos de selles lateral en extremos (cm)	0,80	(+/-)	0,60		
Anchos de selles longitudinal (cm)	1,00	(+/-)	0,80	Recuento de Mohos y Levaduras	< 100 UFC/g
Peso unidad (g)	1,84	(+/-)	0,50		
Peso unidad con bolsa individual (g)	2,09	(+/-)	0,50		

Desempeño	Estándar	INFORMACIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL
Tiempo de absorción 2 ml (s)	Máximo 20 seg	MARCA
Capacidad de absorción (g)	Mínimo 10 g	ELLAS
Rewet (%)	Máximo 7 %	CÓDIGO DE PRODUCTO

Fisico-químicas	Estándar	PD0007N	
pH	4,5 - 8,0	EMPAQUE (plegadiza)	EMBALAJE (caja)
Humedad (%)	Máximo 10%	180 unidades	10 plegadizas
Fuerza de sujeción (N)	Mínimo 0,5 N	EAN 13	EAN 14

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES (ORGANOLÉPTICAS)		7702108206317	17702108206314
FORMA FÍSICA	Sólida	MEDIDAS	MEDIDAS
COLOR	Bianco	Largo (cm): 25.4 (+/-) 0.25	Largo (cm): 47.5 (+/-) 0.5
APARIENCIA	Protector diario libre de suciedad, coloración o partículas extrañas, con grabados en forma de flor y canales que permiten la adaptación a cualquier tipo de ropa interior.	Alto (cm): 22.5 (+/-) 0.25	Alto (cm): 27.0 (+/-) 0.5
OLOR	Inodoro	Profundo (cm): 6.3 (+/-) 0.25	Profundo (cm): 38.0 (+/-) 0.5
TEXTURA	Suave y blanda	Peso (g): 444.2 (+/-) 0.5	Peso (g): 5132.0 (+/-) 0.5
CONSISTENCIA	No presenta deformidad en sus estructuras	PARTIDA ARANCELARIA	9619.00.20.90

PRECAUCIONES Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese el producto en un lugar limpio, fresco y seco. No arrojar al sanitario. Para desechar, doblar el protector, colocarlo en el empaque individual y arrojarlo a la basura.	CUANDO UTILIZAR PROTECTORES DIARIOS Si tiene flujo vaginal. Al practicar deporte o intensa actividad física, para protegerse del sudor. Antes y después del periodo menstrual. Si se usa tampones, para complementar la protección. Si se usan medicamentos vaginales. Si está en embarazo o lactancia. Después de las relaciones íntimas.
INSTRUCCIONES DE USO Tomar el protector diario y retirar la cinta que protege el adhesivo. Adherir el protector diario a la parte interior de la prenda. Para usar en un pantie tipo tanga, doblar los extremos traseros hacia abajo y adherir a la prenda interior. Cambiar el protector diario de acuerdo con la cantidad de flujo.	

Actualizado por:


Alexander Arias Naranjo

Fecha de actualización:

09/07/2024