

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO ABSORBENTE</b>	Código	FO12-PR01-IDI
		Versión	1,0
		Fecha de vigencia	10/05/2024
Elaborado por:	Director Técnico.	Aprobado por:	Gerente.

<b>CÓDIGO FT</b>	<b>REGISTRO SANITARIO</b>	NSOA01472-11CO	
FT-PD-002-3	El producto debe ser fabricado de acuerdo a la resolución 03113/98, al decreto 1545/98 y la decisión 721/2012, para productos de aseo, higiene y limpieza de uso domestico y productos absorbentes de higiene personal.		
<b>PRODUCTO</b>	Flexible 90 x 15		
<b>TIPO</b>	Cubierta tela		
El producto debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NTC 3604 y no debe afectar la integridad de la prenda interior de los usuarios.			

	<b>PRESENTACIÓN</b>
	<b>EMPAQUE PRIMARIO:</b> Empaque individual (Solo-wrap) de polietileno <b>EMPAQUE SECUNDARIO:</b> Bolsa plástica con solapa de polietileno coextruido pigmentado <b>EMBALAJE:</b> Bolsa plástica

<b>COMPONENTES</b>
<b>CUBIERTA PERMEABLE:</b> Tela No Tejida. Tipo Tela 100% Polipropileno. Permite el paso rápido de los fluidos al interior del cojín absorbente. <b>ALOE VERA Y MANZANILLA:</b> Suaviza y evita la irritación de la piel. <b>CUBIERTA IMPERMEABLE:</b> Polietileno que Impide el paso de los fluidos al exterior. <b>COJÍN ABSORBENTE:</b> Pulpa celulosa desfibrada. Absorbe y retiene los fluidos corporales en el interior de la toalla. <b>ADHESIVOS DE CONSTRUCCIÓN:</b> Hot melt basado en polímeros sintéticos. Material sellante que une la cubierta permeable, el cojín absorbente y la cubierta impermeable. <b>ADHESIVO DE FIJACIÓN:</b> Hotmelt basado en polímeros sintéticos Se emplea como material autoadhesivo para sujetar la toalla a la prenda interior. <b>CINTA SILICONADA:</b> Protege el autoadhesivo manteniéndolo en condiciones adecuadas hasta el momento de su uso.

ESPECIFICACIONES FÍSICOQUÍMICAS				ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS	
Características de construcción	Estándar	Tolerancia		ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES
Longitud cojín (cm)	14,50	(+/-) 1,00		Recuento de Mesófilos Aerobios	<1000 UFC/g
Longitud total (cm)	16,40	(+/-) 0,70			
Ancho Cojín (cm)	4,80	(+/-) 0,60		<i>Staphylococcus aureus</i>	AUSENCIA
Ancho total (cm)	6,30	(+/-) 0,70			
Espesor (cm)	0,20	(+/-) 0,09		<i>Pseudomona aeruginosa</i>	AUSENCIA
Esponje (cm)	0,45	(+/-) 0,05			
Anchos de selles lateral en extremos (cm)	0,80	(+/-) 0,60		<i>Escherichia coli</i>	AUSENCIA
Anchos de selles longitudinal (cm)	1,00	(+/-) 0,80			
Peso unidad (g)	1,84	(+/-) 0,50		Recuento de Mohos y Levaduras	< 100 UFC/g
Peso unidad con bolsa individual (g)	2,09	(+/-) 0,50			
<b>Desempeño</b>	<b>Estándar</b>			<b>INFORMACIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL</b>	
Tiempo de absorción 2 ml (s)	Máximo 20 seg			<b>MARCA</b>	
Capacidad de absorción (g)	Mínimo 10 g			ELLAS	
Rewet (%)	Máximo 7 %			<b>CÓDIGO DE PRODUCTO</b>	
<b>Físico-químicas</b>	<b>Estándar</b>			PD0004N	
pH	4,5 - 8,0			<b>EMPAQUE (paquete)</b>	<b>EMBALAJE (paca)</b>
Humedad (%)	Máximo 10%			15 unidades	90 paquetes
Fuerza de sujeción (N)	Mínimo 0,5 N			<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES (ORGANOLÉPTICAS)				7702108206768	17702108206765
FORMA FÍSICA	Sólida			<b>MEDIDAS</b>	<b>MEDIDAS</b>
COLOR	Blanco			Largo (cm): 6.5 (+/-) 0.25	Largo (cm): 30.0 (+/-) 0.5
APARIENCIA	Protector diario libre de suciedad, coloración o partículas extrañas, con grabados en forma de flor y canales que permiten la adaptación a cualquier tipo de ropa interior.			Alto (cm): 6.5 (+/-) 0.25	Alto (cm): 39.0 (+/-) 0.5
OLOR	Inodoro			Profundo (cm): 6.0 (+/-) 0.25	Profundo (cm): 20.0 (+/-) 0.5
TEXTURA	Suave y blanda			Peso (g): 32.9 (+/-) 0.5	Peso (g): 2974.5 (+/-) 0.5
CONSISTENCIA	No presenta deformidad en sus estructuras			<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	9619.00.20.90

PRECAUCIONES	CUANDO UTILIZAR PROTECTORES DIARIOS
Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese el producto en un lugar limpio, fresco y seco. No arrojar al sanitario. Para desechar, doblar el protector, colocarlo en el empaque individual y arrojarlo a la basura.	Si tiene flujo vaginal. Al practicar deporte o intensa actividad física, para protegerse del sudor. Antes y después del periodo menstrual. Si se usa tampones, para complementar la protección. Si se usan medicamentos vaginales. Si está en embarazo o lactancia. Después de las relaciones íntimas.
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	
Tomar el protector diario y retirar la cinta que protege el adhesivo. Adherir el protector diario a la parte interior de la prenda. Para usar en un pantie tipo tanga, doblar los extremos traseros hacia abajo y adherir a la prenda interior. Cambiar el protector diario de acuerdo con la cantidad de flujo.	

Actualizado por:

  
Alexander Arias Naranjo

Fecha de actualización:

09/07/2024