

| | | | |
|--|---|--|---------------------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO | Código | FO12-PR01-IDI |
| | | Versión | 1,0 |
| | | Fecha de vigencia | 10/05/2024 |
| Elaborado por: | Director Técnico. | Aprobado por: | Gerente. |
| CÓDIGO FT | REGISTRO SANITARIO | NSOC-00273-00 CO | |
| FT-TH-003-6 | El producto debe ser fabricado de acuerdo a la resolución 03113/98, al decreto 1545/98 y la decisión 721/2012, para productos de aseo, higiene y limpieza de uso domestico y productos absorbentes de higiene personal. | | |
| PRODUCTO | Nocturna 12 x30 | | |
| TIPO | Con alas-Con gel-Cubierta tela | | |
|  | | PRESENTACIÓN | |
| | | EMPAQUE PRIMARIO: Empaque individual (Solo-wrap) de polietileno EMPAQUE SECUNDARIO: Caja plegadiza en propalcote EMBALAJE: Caja cartón corrugado | |
| COMPONENTES | | | |
| CUBIERTA PERMEABLE: Tela No Tejida. Tipo Tela 100% Polipropileno. Permite el paso rápido de los fluidos al interior del cojín absorbente. ALOE VERA Y MANZANILLA: Suaviza y evita la irritación de la piel. CUBIERTA IMPERMEABLE: Polietileno que Impide el paso de los fluidos al exterior. COJÍN ABSORBENTE: Pulpa celulosa desfibrada. Absorbe y retiene los fluidos corporales en el interior de la toalla. GEL SUPERABSORBENTE: Poliacrilato de sodio. Retiene y encapsula el flujo en le interior de toalla para brindar menor humedad y mayor frescura. ADHESIVOS DE CONSTRUCCIÓN: Hot melt basado en polímeros sintéticos. Material sellante que une la cubierta permeable,el cojín absorbente y la cubierta impermeable. ADHESIVO DE FIJACIÓN: Hotmelt basado en polímeros sintéticos Se emplea como material autoadhesivo para sujetar la toalla a la prenda interior. CINTA SILICONADA: Protege el autoadhesivo manteniéndolo en condiciones adecuadas hasta el momento de su uso. | | | |
| ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS | | | |
| Características de construcción | | Estándar | Tolerancia |
| Longitud cojín (cm) | 27,50 | (+/-) | 1,00 |
| Longitud total (cm) | 30,60 | (+/-) | 0,70 |
| Ancho Cojín (cm) | 7,60 | (+/-) | 0,60 |
| Ancho total (cm) | 15,00 | (+/-) | 0,70 |
| Espesor (cm) | 0,35 | (+/-) | 0,09 |
| Esponge (cm) | 1,00 | (+/-) | 0,05 |
| Anchos de selles lateral en extremos (cm) | 1,20 | (+/-) | 0,60 |
| Anchos de selles longitudinal (cm) | 1,40 | (+/-) | 0,80 |
| Peso unidad (g) | 8,54 | (+/-) | 0,50 |
| Peso unidad con bolsa individual (g) | 9,24 | (+/-) | 0,50 |
| Desempeño | | Estándar | |
| Tiempo de absorción 15 ml (s) | | Máximo 20 seg | |
| Capacidad de absorción (g) | | Mínimo 60 g | |
| Rewet (%) | | Máximo 7 % | |
| Fisico-quimicas | | Estándar | |
| pH | | 4,5 - 8,0 | |
| Humedad (%) | | Máximo 10% | |
| Fuerza de sujeción (N) | | Mínimo 0,5 N | |
| ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS | | | |
| | | ANÁLISIS | ESPECIFICACIONES |
| | | Recuento de Mesófilos Aerobios | <1000 UFC/g |
| | | <i>Staphylococcus aureus</i> | AUSENCIA |
| | | <i>Pseudomona aeruginosa</i> | AUSENCIA |
| | | <i>Escherichia coli</i> | AUSENCIA |
| | | Recuento de Mohos y Levaduras | < 100 UFC/g |
| INFORMACIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL | | | |
| | | MARCA | |
| | | ELLAS | |
| | | CÓDIGO DE PRODUCTO | |
| | | TH0052N | |
| | | EMPAQUE (plegadiza) | EMBALAJE (caja) |
| | | 30 unidades | 12 plegadizas |
| | | EAN 13 | EAN 14 |
| | | 7702108208618 | 17702108208615 |
| CARACTERÍSTICAS SENSORIALES (ORGANOLÉPTICAS) | | | |
| FORMA FÍSICA | | Sólida | |
| COLOR | | Blanco | |
| APARIENCIA | | Toalla higiénica libre de suciedad, coloración o partículas extrañas, con un (1) canal externo continuo en forma de óvalo, dos (2) canales medios lineales continuos y un (1) canal central lineal continuo que termina en Y en los extremos longitudinales. | |
| | | Alto: (cm): 37.5 (+/-) 0.25 sin pestaña Alto (cm): (cm): 41.0 (+/-) 0.25 con pestaña | Alto (cm): 40.5 (+/-) 0.5 |
| OLOR | | Inodoro | |
| TEXTURA | | Suave y blanda | |
| CONSISTENCIA | | No presenta deformidad en sus estructuras | |
| PRECAUCIONES | | | |
| Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en un lugar limpio, fresco y seco. No arrojar al sanitario. Para desechar, doblar la toalla, colocarla en el empaque individual y arrojarla a la basura. | | | |
| INSTRUCCIONES DE USO | | | |
| Tomar la toalla, retirar la cinta que protege el adhesivo Adherir la toalla firmemente a la prenda interior Retirar las cintas de las alas, doblar hacia abajo y adherir a la prenda interior | | | |

Actualizado por:


Alexander Arias Naranjo

Fecha de actualización: 09/07/2024